



DESIGNED TO BE NOTICED



**MANUAL DE INSTRUÇÕES**

Série JR00/10/20



## CARACTERÍSTICAS

O diagrama abaixo irá ajudá-lo passo a passo nos ajustes de horário e calendário.



## AJUSTE DO HORÁRIO NORMAL

1. Puxe a coroa para a posição do 2º clique.
2. Gire a coroa para ajustar os ponteiros das horas e dos minutos.

## AJUSTE DA DATA


\* Não acerte a data entre 21h e 1h da manhã.

1. Puxe a coroa para a posição do 1º clique.
2. Gire a coroa no sentido anti-horário para acertar a data.
3. Após acerto da data, empurre a coroa para posição normal.

## AJUSTE DO DIA

\* Não acerte o dia entre 23h e 3h da manhã.

1. Puxe a coroa para a posição do 1º clique.
  2. Gire a coroa devagar no sentido horário para acertar o dia.
- \* Não pare quando o ponteiro estiver entre os dias, como na ilustração a seguir.



\* Se o ponteiro dos dias parar numa posição semelhante à Figura 1, gire a coroa devagar no sentido horário e pare logo depois que o ponteiro dos dias ficar posicionado como ilustrado na Figura 2.

3. Depois de acertar o dia, retorne a coroa à sua posição normal.